無印良品
リラックスチェア・オットマン用クッション取扱説明書

お買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

保存用

■リラックスチェア・オットマン用クッション　パーツリスト

番号	形状	パーツ名	数量
a		チェア本体用クッション ※幅のせまい方が上部 幅のひろい方が下部 向きにご注意ください	1
b		オットマン用クッション	1
c		ヘッドレスト ※中におもりのスチール 棒が入っている方が 後側です。	1

1 クッションの取付け

①図1のようにaチェア本体用クッション、bオットマン用クッションの裏側に付いたベルトの面ファスナを外します。

②図2のように本体シートに対して、ベルトの端部を差し込んで取付け、面ファスナで固定します。クッションの取付け位置は図3.4を参照してください。

図3 本体用クッションの取付け位置について

チェア本体用のクッションは幅のせまい方が上部、幅のひろい方が下部になります。取付けの際、向きにご注意ください。

左記は本体を正面から見たところを簡単にイラストにしております。
チェア本体用クッションは取付けベルトが8本あり、それぞれに取付け位置が決まっています。

- ・一番上のベルト………❶の位置（1-B / 1-F）
- ・上から2つ目のベルト…❷の位置（6-A / 6-G）
- ・上から3つ目のベルト…❸の位置（14-A / 14-G）
- ・一番下のベルト………❹の位置（20-A / 20-G）

注意　ベルトでの取付けの際に面ファスナでけがをしない様、ご注意ください。